



## P Tipi Montaj pozisyonları / Mounting Positions of P Series / Montagepositionen von P Serie

**Klemens kutusu pozisyonu M1 montaj pozisyonunda motor arkasından bakılarak verilir.**

*By giving position of terminal box look behind the motor at mounting position M1.*

Bei der Mitteilung der Position von Klemmenkasten soll hinter dem Motor bei der Montageposition M1 geschaut werden.






## R Tipi Montaj pozisyonları / Mounting Positions of R Series / Montagepositionen von R Serie

**Klemens kutusu pozisyonu M1 montaj pozisyonunda motor arkasından bakılarak verilir.**

*By giving position of terminal box look behind the motor at mounting position M1.*

Bei der Mitteilung der Position von Klemmenkasten soll hinter dem Motor bei der Montageposition M1 geschaut werden.





Saat yönüne ters olarak numaralandırılmış motor konumu M1 montaj pozisyonunda gösterilmiştir.

*Counter clock wise enumerated motor standing has been illustrated at M1 mounting position .*

Gegen Uhrzeigersinn nummerierte Stellung des Motor wurde bei der Montageposition M1 dargestellt.

Saat yönüne ters olarak numaralandırılmış motor konumu M1 montaj pozisyonunda gösterilmiştir.

*Counter clock wise enumerated motor standing has been illustrated at M1 mounting position .*

Gegen Uhrzeigersinn nummerierte Stellung des Motor wurde bei der Montageposition M1 dargestellt.

